

## Dimensionner vos canalisations:

Reportez vous au tableau ci-dessous qui vous donne le niveau de débit admissible dans les tubes pliables BOAGAZ en position horizontale pour une perte de charge de 0,5 mbar sur l'échelle de gauche et une perte de charge de 1 mbar sur l'échelle de droite.

